

John Deere 5820

TRAKTOREN / STANDARD TRAKTOREN

EUR 39.750

inkl. 20 % MwSt.



KONTAKT

HÄNDLER

LTC-Korneuburg

ANSPRECHPARTNER



Terpa Gerald

KONTAKTDATEN

Johann-Pammer-Straße 1
2100 Korneuburg

Tel.: +43 2262 64296 7365

Mob.: +43664 3912976

Mail: gerald.terpa@lagerhaustc.at

Klassifizierung: Gebrauchtmachine; Tag der Erstzulassung: 02.03.2005;
Getriebetyp: Teillastschaltgetriebe; Name des Getriebes: jd; Oberlenker vorne:
Ja; Anzahl der Steuergeräte doppelwirkend vorne: 2; Oberlenker hinten: Ja;
Oberlenker hinten Typ: Hydraulisch; Kategorie Unterlenker hinten: Kat. 2;
Heckstabilisator Typ: Automatisch; Steuergeräte doppelwirkend hinten: Ja;
Steuergeräte einfachwirkend hinten: Ja; Anzahl der mechanischen Steuergeräte:
3; Außenbedienung Heckhydraulik: Ja; Anhängervorrichtung: Ja;
Arbeitsscheinwerfer vorne: Ja; Art der Arbeitsscheinwerfer (vorne): Halogen;
Arbeitsscheinwerfer hinten: Ja; Art der Arbeitsscheinwerfer (hinten): Halogen; Art
der Klimatisierung: Manuell; Bordcomputer: Ja; Heckzapfwelle Drehzahl:
430_540_540E_1000; Sitzfederung: Ja; Art der Sitzfederung: Mechanisch;
Motorhersteller: johndeere; Reifenhersteller: BKT; Letzter Tätigkeitsschwerpunkt:
Feldarbeit; Service Historie: Ja; Anzahl Vorbesitzer: 1

LEISTUNGSMERKMALE

Baujahr: 2005	Leistung PS: 82	Betriebsst.: 7400
38mm	40 km/h	Allrad
Anzahl Arbeitsscheinwerfer hinten: 2	Anzahl Arbeitsscheinwerfer vorne: 2	Anzahl der Zylinder: 4
automatisch	Außenbedienung Heckzapfwelle	Bereifung hinten: 270/95 R48
Bereifung vorne: 270/95R32	druckloser Rücklauf	Druckluftbremse
EHR	Fahrzeugpapiere vorhanden	Fronthydraulik

UNTERNEHMEN:

LTC-Korneuburg
Johann-Pammer-Straße 1, 2100 Korneuburg
+43 2262 64296 7365

KONDITIONEN:

Alle Preise in Euro. Preisänderungen oder eventuelle typografische Fehler vorbehalten.
Alle Produktnamen und eingetragene Produkte gehören Ihren jeweiligen Inhabern.
Fotos und Abbildungen dienen zur Information und sind nicht vertragsbindend.

Kabine

Klimaanlage

Radio

Reifenprofiltiefe hinten
(%): 90

Reifenprofiltiefe vorne
(%): 90

Steuergeräte DW
(gesamt): 3

Steuergeräte EW
(gesamt): 3

Tier 1/Stage I

Tier 2/Stage II